

Module opérateur N-BOX

Description :

Le module opérateur permet de recevoir des informations par Radio fréquences des différents produits NDE.

Par exemple:

Indication déporter visuel et sonore d'un dépassement de seuil sur un appareil (présence tension).

Information niveau de tension (si couplé avec un VI).

Information angle de déphasage (si couplé avec un PI).



Interface

Spécifications :

Mise en marche par bouton

Arrêt automatique.

Dateur intégré.

512K d'enregistrement de donné.

Alimentation batterie 9V

Faible consommation.

Signal sonore puissant.

Mise à jour par port USB

Indication niveau de batterie.

Reconnaissance automatique du produit avec lequel il couplé et activation de l'interface dédiée.

Utilisation tout temps.

Boitier robuste.