Fiche Produit

Avertisseur FlashIndicator

Description :

L'avertisseur FI est un appareil unique; il se fixe le plus souvent au bout d'une perche de mise à la terre.
Il scrute en permance les niveau de tension AC autour de lui.
En cas de niveau élevé, l'avertisseur FI donnera une indication visuelle cadensée proportionnelle au niveau de tension rencontrée.
Nul besoin de mettre en marche l'avertisseur FI car son microprocesseur mesure et analyse son environement de facon permanente.
Une pression sur la zone de test permet de verifier le bon fonctionnment ainsi que le niveau de batterie de l'appareil

Spécifications :

Autotest intégré.
Indication de défaut interne.
Alimentation batterie 9V
Faible consommation (6 mois d'autonomie.)
Indication niveau de batterie faible.
Utilisation tout temps.
Boitier robuste.
Capteur 3D pour une analyse complète de l'environement.
Indication haute luminosité à cadense variable proportionnelle au niveau de tension.
Totalement isolant et isolé (aucune piece en métal)

NDE LAB

NDE Lab Inc.
950 rue Bernard-Pilon
McMasterville (Québec)
J3G 1L6, Canada
Tél. :450-813-9995

FP_DCBI_30112017